



TREKHAKEN - ATTELAGES

NV. GDW DECONINCK
Hoogmolenwegel 21
8790 WAREGEM.
tél. 056/60.42.12
fax 056/60.01.93

TREKHAAK N°: 2

voor: ALFA GIULIETTA

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14 - 35
- 4 moeren met bouten M10x30 (A-B)
- 2 moeren met bouten M10x80 (C)
- 2 rondsels 60-12 (A)
- 2 verhoogde rondsels 60-16/55 (C)
- 1 monterstuk -f (B)
- 6 borgrondsels Ø (A-B-C)
- 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Grondbekleding uit koffer wegnemen en de uitlaat achteraan losmaken.
- 2/ Trekhaak in het midden plaatsen (afmeten!) met A en B tegen de grondplaat achteraan de koffer en met C tegen de dwarsbalk juist voor de knaldemper.
- 3/ Alle gaten doorboren (Ø 10,5). De gaten C enkel * in de bovenplaat vermeerderen tot Ø 17 om de verhoogde rondsels toe te laten.
- 4/ Alle bouten met rondsels en monterstuk -f via de koffer plaatsen. Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.
- 5/ Grondbekleding in koffer en uitlaat terug plaatsen.

ATTELAGÉ N° 2

pour: ALFA GIULIETTA

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14 - 35
- 4 Ecrous avec boulons M10x30 (A-B)
- 2 Ecrous avec boulons M10x80 (C)
- 2 rondelles 60-12 (A)
- 2 rondelles rehaussées 60-16/55 (C)
- 1 pièce de montage -f (B)
- 6 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-C)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

MANUEL DE MONTAGE :

- 1/ Enlever la couverture de fond du coffre et détacher l'échappement à l'arrière.
- 2/ Positionner l'attelage au milieu (mesurer) avec A et B contre la tôle de fond de l'espace de charge et avec C contre la traverse juste avant l'échappement.
- 3/ Forer tous les trous (Ø 10,5). Les trous C seulement agrandir dans la tôle de dessus jusqu'au Ø 17 pour pouvoir placer les rondelles rehaussées.
- 4/ Mettre tous les boulons avec rondelles et la pièce de montage -f via le coffre. Monter le * et bien serrer le tout.
- 5/ Remettre la couverture de fond du coffre et refixer l'échappement à l'arrière.

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra bescherm laag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.

