



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.D.ECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel.056/604212 Fax.056/600193

TREKHAAK - ATTELAGE N° 622 AUSTIN MONTEGO '85-'93.

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 622	
1 bolflens 50T	(*)
2 bouten met moeren M14-35	(*)
2 borgrondfels 14mm.	(*)
8 bouten met moeren M10-30 (A-A'-B-D)	
2 bouten met moeren M12/1,25-50 (C)	
2 buisjes 32/16-8	(C)
2 rondsels 60-12	(D)
1 monteerstuk -e	(A-A'-B)
10 borgrondfels 10mm.	(A-A'-B-C-D)
2 borgrondfels 12mm.	(C)

COMPOSITION :

1 attelage réf. 622	
1 boule à bourrelet 50T	(*)
2 boulons avec écrous M14-35	(*)
2 rondelles de sécurité 14mm.	(*)
8 boulons avec écrous M10-30 (A-A'-B-D)	
2 boulons avec écrous M12/1,25-50 (C)	
2 petits tubes 32/16-8	(C)
2 rondelles 60-12	(D)
1 pièce de montage -e	(A-A'-B)
10 rond. de sécurité.10mm.	(A-A'B-C-D)
2 rondelles de sécurité 12mm.	(C)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Sleepoog midden achter onderaan de wagen wegnemen. De 2 uiterste bouten die de veiligheidsgordels bevestigen, vervangen door de bijgeleverde bouten M12-50.
2. Monteerstuk -e plaatsen in koffer met (A) op de vrijgekomen gaten van sleepoog en bouten inbrengen.
3. Trekhaak plaatsen met (A-A') op de bouten vermeld in 2. De montagepunten (B) komen tegen grondplaat koffer en de punten (C) passen op bouten vermeld in 1. Vooraf de buisjes op deze bouten aanbrengen en dan de trekhaak vastmaken door opschroeven van moeren.
4. (B-D) doorboren diam. 10,5mm. Bij (D) enkel door de eerste plaat boren, bouten met rondsels inbrengen via grote openingen naast de boringen.
5. Overige bouten bevestigen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever l'anneau de traction au milieu en dessous de la voiture. Remplacer les 2 boulons à l'extérieur qui tiennent les ceintures de sécurité par les M12-50.
2. Mettre la pièce de montage -e dans le coffre avec (A) sur les trous de fixation de l'anneau de traction et boulonner.
3. Positionner l'attelage avec (A-A') sur les trous mentionnés (voir 2.) les points (B) contre la tôle de fond du coffre et les points (C) sur les boulons mentionnés (voir 1.) Mettre d'abord les petits tubes sur ces boulons et fixer l'attelage en mettant les écrous.
4. Forer (B-D) en diam. 10,5mm. avec (D) seulement dans la 1ère tôle de la traverse et mettre les par les grands trous à côté avec rondel-les autres boulons, monter (*) et bien serrer le tout.
5. Mettre les

