



TREKHAKEN-ATTELAGE

G.D.W. N.V.
 Hoogruiterwegel 23
 B-8790 WAREGEM
 Tel. 32 (0) 58 80.42.12
 Fax 32 (0) 58 80.01.93

TREKHAAK-ATTELAGE: GMC Sierra '99-Chev. Silverado '99 N° 1131

Samenstelling

- 1 trekhaak ref.1131
- 1 flensbol 50V
- 4 bouten + moeren M10-45
- 2 bouten M14-45
- 4 bouten + moeren M14-45
- 2 bouten M14-30
- 2 bouten + moeren M16-55
- 7 rondsels 40-16-4
- 4 borgrondsels 10mm
- 8 borgrondsels 14mm
- 2 borgrondsels 16mm
- 1 monterstuk -e
- 4 monterstukken -f

Composition

- 1 attelage ref.1131 (*)
- 1 boule à bourrelet 50V (*)
- 4 boulons + écrous M10-45 (*)
- 2 boulons M14-45 (A)
- 4 boulons + écrous M14-45 (B)
- 2 boulons M14-30 (C)
- 2 boulons + écrous M16-55 (D)
- 7 rondelles 40-16-4 (A-B-C)
- 4 rondelles de sécurité 10mm (*)
- 8 rondelles de sécurité 14mm (A-B-C)
- 2 rondelles de sécurité 16mm (D)
- 1 pièce de montage -e (D)
- 4 pièces de montage -f (B)

Montagehandleiding

- 1/ Achter onderaan het voertuig de 2 bouten uitschroeven die de bumpersteunen aan het chassis bevestigen.
- 2/ Plaats monterstuk (-e) met de punten (C) tegen de onderkant in het midden van de bumper op de voorziene boringen met schroefdraad, breng bouten en rondsels in maar nog niets aan spannen.
- 3/ Breng nu de trekhaak met de punten (A) en (B) tegen de onderkant van het chassis en met (D) voor het reeds gemonteerde stuk (-e). Bij (A) schroeft men de bouten in de bestaande moeren van de bumperbevestiging en bij de punten (B) plaats men de monterstukjes -f in het chassis en brengt men de bouten in, plaats op de ovaalgaten de rondsels aan de onderkant. Breng bij punt (D) de bouten in en alles degelijk aanspannen.
- 4/ Monteren van (*) en degelijk aanspannen.

Manuel de montage

- 1/ Dévisser les 2 boulons en dessous de la voiture qui tient les support du pare-chocs au chassis.
- 2/ Mettre le pièce de montage (-e) avec les points (C) contre le dessous et au milieu du pare-chocs sur les trous filetés, mettre les boulons mais ne rien serrer.
- 3/ Mettre l'attelage avec les points (A) et (B) contre le dessous du chassis et avec les points (D) devant le pièce de montage (-e). Mettre les boulons et rondelles au point (A) dans le écrous existant du support de pare-chocs et au points (B) avec les pièces de montage (-f) (mettre les pièces de montage (-f) dans le chassis). Les points (D) correspondent avec les points (D) de la pièce (-e) déjà monter, mettre les boulons et bien serrer le tout.
- 4/ Monter le (*) et bien serrer le tout.

