



# TREKHAKEN - ATTELAGES

H.V.

DECUNINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 620

voor: **CHEVROLET BLAZER**  
(GROOT MODEL)

**SAMENSTELLING :**

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1 trekhaak                    |       |
| 1 bolhouder - zweestuk        | } (*) |
| 1 bol Ø 50 compleet           |       |
| 2 moeren met bouten M 14 - 35 |       |
| 1 Bolstuk type 50V            | (*)   |
| 4 Moeren met bouten M10-45    | (*)   |
| 6 Moeren met bouten M12-35    | (A)   |
| 6 Rondsels 40-12-4            | (A)   |
| 6 Borgrondseis 12mm           | (A)   |
| 4 Borgrondseis 10mm           | (*)   |

**MONTAGEHANDLEIDING**

1. Trekhaak plaatsen met A tegen onderkant chassis, passend op de voorziene gaten. Punten B passen over de klinknagels.
2. Alle bouten via bovenkant inbrengen. Onderaan rondsels bijleggen en moeren op-
3. \* monteren en alles degelijk aanschroeven.

ATTELAGÉ N°: 620

pour: **CHEVROLET BLAZER**  
(GRAND MODELE)

**COMPOSITION :**

- |                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 1 Attelage                       |       |
| 1 Equerre porte-boule            | } (*) |
| 1 Boule Ø 50 complète            |       |
| 2 Ecrouts avec boulons M 14 - 35 |       |
| 1 Pièce-boule 50V                | (*)   |
| 4 Ecrouts avec boulons M10-45    | (*)   |
| 6 Ecrouts avec boulons M12-35    | (A)   |
| 6 Rondelles 40-12-4              | (A)   |
| 6 Rondelles de sécurité          | (A)   |
| 4 Rondelles 10mm                 | (*)   |

**MANUEL DE MONTAGE**

1. Placer l'attelage avec A contre le dessous et correspondant avec les trous prévus. Les points B vont aux rivets.
2. Monter tous les boulons par le dessus. En dessous mettre les rondelles et les écrous.
3. Monter \* et bien serrer le tout.

