



## TREKHAAK - ATTELAGE : Fiat Barchetta '96 N° 1007

### Samenstelling :

1 trekhaak ref. 1007	
1 bolstang T44	(*)
2 bouten met moeren M12-70	(*)
6 bouten met moeren M10-30	(A)
2 monteerstukken -c	(A)
6 borgrondsels 10mm.	(A)
4 borgrondsels 12mm.	(*)

### Composition :

1 attelage réf. 1007	
1 tige-rotule T44	(*)
2 boulons avec écrous M12-70	(*)
6 boulons avec écrous M10-30	(A)
2 pièces de montage -c	(A)
6 rondelles de sûreté 10mm.	(A)
4 rondelles de sûreté 12mm.	(*)

### Montagehandleiding :

1. Midden onderaan achterbumper een stukje wegsnijden van 2cm., gemeten vanaf de onderrand, over een breedte van 8cm. Vloerbekleding koffer wegnemen.
2. Trekhaak plaatsen met (A) tegen grondplaat koffer, juist naast chassisbalken. Deze gaten doorboren diam. 10,5mm. Bouten met monteerstukken -c via de koffer plaatsen en bevestigen. Monteren van (\*) en alles degelijk vastschroeven.

### Manuel de montage :

1. Couper une pièce du pare-chocs arrière au milieu en dessous de 2cm., mesuré du bord inférieur, sur une largeur de 8cm. Enlever le revêtement de fond du coffre.
2. Positionner l'attelage avec (A) contre la tôle de fond du coffre, juste à côté des poutres de châssis. Forer ces trous en diam. 10,5mm. Mettre les boulons avec pièces de montage -c via le coffre et serrer. Monter (\*) et bien serrer le tout.

