



TREKHAKEN - ATTELAGES

NV G. DECONINCK

Hoogmolenwegel 21

8790 Waregem - België

☎ (056)604212(5l) - Fax (056)600190

TREKHAAK - ATTELAGE N° 263 : FIAT FIORINO PICKUP '94-

SAMENSTELLING

1 trekhaak nr 263	
1 bolhouder-zweestuk 50A	(*)
1 bol 50mm compleet	(*)
2 moeren met bouten M14-35	(*)
2 borgrondfels 14mm	(*)
3 moeren met bouten M10-80	(A-B)
2 moeren met bouten M10-30	(C)
3 verhoogde rondsels 60-16/53	(A-B)
5 borgrondfels 10mm	(A-B-C)

COMPOSITION

1 attelage nr 263	
1 support-boule 50A	(*)
1 boule 50mm complet	(*)
2 écrous avec boulons M14-35	(*)
2 rondelles de sécurité 14mm	(*)
3 écrous avec boulons M10-80	(A-B)
2 écrous avec boulons M10-30	(C)
3 rondelles rehaussées 60-16/53	(A-B)
5 rondelles de sécurité 10mm	(A-B-C)

MONTAGEHANDLEIDING

1. Trekhaak plaatsen met A en B tegen onderkant dwarsbalken. C tegen grond laadvloer, juist voor achterste dwarsbalk. Midden afmeten en trekhaak juist plaatsen.
2. Alle gaten doorboren (dia. 10,5mm). Bij A en B de boringen enkel in de bovenplaat vermeerderen tot dia. 17mm, dit om de verhoogde rondsels te kunnen plaatsen.
3. Alle bouten met rondsels bevestigen. Monteren * en alles degelijk vastschroeven (bolhouder-zweestuk 50A omgekeerd gebruiken, anders kan de deur niet volledig open).

MANUEL DE MONTAGE

1. Mettre l'attelage avec A et B contre le dessous des traverses. C contre le fond du coffre, juste avant la traverse arrière. Positionner l'attelage en mesurant le centre.
2. Forer tous les trous (dia. 10,5mm). Agrandir les forages A et B jusque 17mm seulement dans la tôle supérieure, afin de pouvoir mettre les rondelles rehaussées.
3. Fixer tous les boulons avec rondelles. Monter * et bien serrer le tout. Mettre le support-boule à l'inverse, sinon on ne peut plus ouvrir la porte arrière.

