



# TREKHAKEN - ATTELAGES

G.D.W. nv  
Hoogmolenwegel 23  
B-8790 WAREGEM  
Tel. 32 (0) 56 60.42.12  
Fax 32 (0) 56 60.01.93

## TREKHAAK - ATTELAGE N° 0435 FORD KA '97-

### Samenstelling :

1 trekhaak ref. 0435	
1 bolstang T44	(*)
4 bouten M12-35	(*)
2 bouten met moeren M10-80	(A)
2 bouten met moeren M10-90	(B)
2 verhoogde rondsels 60/35-16/53	(A)
2 verhoogde rondsels 60-16/60	(B)
4 borgrondsels 10mm.	(A-B)
4 borgrondsels 12mm.	(*)

### Composition :

1 attelage réf. 0435	
1 tige-rotule T44	(*)
4 boulons M12-35	(*)
2 boulons avec écrous M10-80	(A)
2 boulons avec écrous M10-90	(B)
2 rondelles rehaussées 60/35-16/53	(A)
2 rondelles rehaussées 60-16/60	(B)
4 rondelles de sûreté 10mm.	(A-B)
4 rondelles de sûreté 12mm.	(*)

### Montagehandleiding :

1. Vloerbekleding in koffer en reservewiel wegnemen.
2. Trekhaak plaatsen met (A-B) tegen onderkant chassis met (B) op bestaande gaten.
3. Gaten (A-B) doorboren tot in de koffer diam. 10,5mm. en daarna deze gaten enkel in de bovenplaat vermeerderen tot diam. 17mm., om de verhoogde rondsels toe te laten.
4. Alle bouten met verhoogde rondsels inbrengen via de kofferruimte en bevestigen.
5. Opening in midden achterbumper maken om de kogelstang te kunnen plaatsen, vanaf 3cm. van de onderrand bumper, met afmetingen : hoogte 6cm., breedte 4 cm. (zie schets).

### Manuel de montage :

1. Enlever le revêtement de fond du coffre et la roue de rechange.
2. Positionner l'attelage avec (A-B) contre le dessous du châssis avec (B) sur des trous existants.
3. Forer les trous (A) et (B) jusque dans le coffre en diam. 10,5mm. et agrandir tous ces trous jusqu'en diam. 17mm. seulement dans la tôle supérieure.
4. Mettre tous les boulons avec rondelles rehaussées par le coffre et fixer.
5. Faire un trou au milieu du pare-chocs arrière de 6 cm. en hauteur sur 4 cm. en largeur et à 3 cm. du bord inférieur du pare-chocs.

