



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel.056/604212 Fax.056/600193

TREKHAAK - ATTELAGE N° 609 CHEVROLET/GMC FULL SIZE Pick-up '88-

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 609
1 flenskogel type 50V (*)
4 bouten met moeren M10 -45 (*)
6 bouten met moeren M12-35 (A)
6 rondsels 40-12-4 (A)
10 borgrondsels 12mm. (*-A)

COMPOSITION :

1 attelage réf. 609
1 boule à bourrelet 50V (*)
4 boulons avec écrous M10 -45 (*)
6 boulons avec écrous M12-35 (A)
6 rondelles 40-12-4 (A)
10 rondelles de sécurité 12mm. (*-A)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Trekhaak plaatsen met (A) tegen onderkant chassis, passend op de voorziene gaten. De punten (B) passen over de klinknagels.
2. Alle bouten via de bovenkant inbrengen. Rondsels onderaan bijleggen en moeren opschroeven. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Positionner l'attelage avec (A) côté inférieur du chassis sur des trous prévus. Les points (B) viennent sur les rivets.
2. Mettre tous les boulons par le côté supérieur, ajouter les rondelles par le côté inférieur et fixer les écrous. Monter (*) et bien serrer le tout.

