



TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W. N.v.

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK-ATTELAGE: Honda Accord Aerodeck '94 N° 0504

Samenstelling

1 trekhaak ref.0504	
1 bolstang T43x1	(*)
4 bouten M12-35	(*)
6 bouten M10/1.25-30	(A)
2 bouten + moeren M10-30	(B)
1 bout + moer M12-40	(C)
1 bout M6-20	(D)
9 rondsels 40-12-4	(A-B-C)
1 borgrondsel 6mm	(D)
8 borgrondsels 10mm	(A-B)
5 borgrondsels 12mm	(* -C)

Composition

1 attelage ref.0504	
1 tige-boule T43x1	(*)
4 boulons M12-35	(*)
6 boulons M10/1.25-30	(A)
2 boulons + écrous M10-30	(B)
1 boulon + écrou M12-40	(C)
1 boulon M6-20	(D)
9 rondelles 40-12-4	(A-B-C)
1 rondelle de securite 6mm	(D)
8 rondelles de securité 10mm	(A-B)
5 rondelles de securité 12mm	(* -C)

Montagehandleiding

- 1/ De uitlaat achteraan losmaken en het warmteschild van het chassis losmaken.
- 2/ De trekhaak plaatsen met de punten A op de schroefboringen voorzien in het chassis en punt B komt tegen de onderkant van de kofferruimte, punt C komt tegen de sleepoog in het midden van het voertuig. Bij punt A en C de bouten inbrengen en degelijk aanspannen.
- 3/ De punten B moet men doorboren tot in de kofferruimte en de bouten en rondsels via de koffer inbrengen. Alles degelijk aanspannen, het warmteschild terugplaatsen en bout inbrengen bij punt D. Uitlaat terug bevestigen.
- 4/ Monteren van (*) en degelijk aanspannen.

Manuel de montage

- 1/ Demonter l'échappement et enlever la tôle de protection au dessus de l'échappement.
- 2/ Positionner l'attelage avec les points A sur les trous prévus du fil à visser, et les points B contre la tôle du coffre. Le point C vient juste a coté de l'anneau de traction dans le centre de la voiture. Mettre tous les boulons et bien serrer le tout.
- 3/ Forer les points B dia.10.5 mm et mettre les boulons et les rondelles par le coffre, et bien serrer le tout. Remettre la tôle de protection de l'échappement et l'échappement.
- 4/ Monter le (*) et bien serrer le tout.

