



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel.056/604212 Fax.056/600193

TREKHAAK - ATTELAGE N° 355 HONDA ACCORD Coupé '94-'95.

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 355	
1 bolstuk T43M of T35 escamotable (*)	
of trekstuk+bolhouder+bol 50mm (*)	
4 bouten M12-35	(*)
6 bouten M10/1,25-30	(A)
1 bout M06-20	(B)
1 bout met moer M14-50	(C)
1 monteerstuk -e	(C)
6 borgrondsels 10mm.	(A)
4 borgrondsels 12mm.	(*)

COMPOSITION :

1 attelage réf. 355	
1 tige-boule T43M ou T35 escamotable (*)	
ou support-équerre+équerre+boule 50mm.	
4 boulons M12-35	(*)
6 boulons M10/1,25-30	(A)
1 boulon M06-20	(B)
1 boulon avec écrou M14-50	(C)
1 pièce de montage -e	(C)
6 rondelles de sécurité 10mm.	(A)
4 rondelles de sécurité 12mm.	(*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. De 2 sleepogen achter onderaan de wagen verwijderen. Achteraan de uitlaat losmaken aan rubbers. Midden achterbumper in onderkant een stukje wegsnijden van 7cm., gemeten vanaf de onderrand, over een breedte van 16cm. De 2 bevestigingsschroeven van bumper onderaan uitschroeven alsook het boutje dat het warmteschild vasthoudt aan chassisbalk.
2. Trekhaak plaatsen met (A) tegen onderkant chassis passend op de voorziene schroefgaten. (C) past tegen zijkant sleepoog. Alle bouten met rondsels plaatsen. Bij (C) monteerstukje -e bijmonteren aan andere kant sleepoog.
3. Uitlaat terug vastmaken. Bij (B) warmteschild vastmaken en daarna eveneens de 2 boutjes terug inschroeven onderaan bumper. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever les 2 anneaux de traction en arrière, en dessous de la voiture et détacher l'échappement de ses caoutchoucs. Découper au milieu dans le côté inférieur du pare-chocs, une pièce de 7cm., mesuré du bord inférieur, sur une largeur de 16cm. Dévisser les 2 boulons de fixation en dessous du pare-chocs, ainsi que le boulon qui tient le panneau thermique au poutre de chassis.
2. Monter l'attelage avec (A) contre le dessous du chassis sur les trous à filet prévus. (C) contre le côté de l'anneau de traction. Mettre tous les boulons avec rondelles. Au point (C) mettre la pièce de montage -e à l'autre côté de l'anneau.
3. Remonter l'échappement. Fixer le panneau thermique au point (B) et revisser les boulons en dessous du pare-chocs. Monter (*) et bien serrer le tout.

