



# TREKHAKEN - ATTELAGES

NV G. DECONINCK

Hoogmolenwegel 21

8790 Waregem - België

☎ (056)604212 (5l.) - Fax (056)60019

## TREKHAAK - ATTELAGE N° 247 : IVECO 35-10 DAILY PICKUP '91-

### SAMENSTELLING

1 trekhaak nr 247	
1 bolhouder-zweestuk 50A	(*)
1 bol 50mm compleet	(*)
of : 1 flenskogel 50T	(*)
2 moeren met bouten M14-35	(*)
2 borgrondfels 14mm	(*)
6 moeren met bouten M12-30	(A)
2 moeren met bouten M10-30	(B)
8 rondsels 40-12-4	(A-B)
2 borgrondfels 10mm	(B)
6 borgrondfels 12mm	(A)

### COMPOSITION

1 attelage nr 247	
1 support-boule 50A	(*)
1 boule 50mm complet	(*)
ou : 1 rotule à bourelet 50T	(*)
2 écrous avec boulons M14-35	(*)
2 rondelles de sécurité 14mm	(*)
6 écrous avec boulons M12-30	(A)
2 écrous avec boulons M10-30	(B)
8 rondelles 40-12-4	(A-B)
2 rondelles de sécurité 10mm	(B)
6 rondelles de sécurité 12mm	(A)

### MONTAGEHANDLEIDING

1. Trekhaak plaatsen met A tegen onderkant chassis op voorziene gaten. B tegen voorzijde bumperprofiel. Deze gaten doorboren dia. 10,5mm.
2. Alle bouten met rondsels inbrengen en bevestigen. Monteren \* en alles degelijk vastschroeven.

### MANUEL DE MONTAGE

1. Mettre l'attelage avec A contre le dessous du chassis sur les trous prévus. B contre le devant du profil de pare-chocs. Forer les trous dia. 10,5mm.
2. Visser tous les boulons avec rondelles. Monter \* et bien serrer le tout.

