



TREKHAAK - ATTELAGE N° 0306 KIA PRIDE '96-

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 0306	
1 flenskogel 50T	(*)
2 bouten met moeren M14-35	(*)
2 borgrondsels 14mm.	(*)
2 bouten met moeren M12-40	(A)
2 bouten met moeren M10-30	(B)
1 bout met moer M10-40	(C)
2 rondsels 40-12-4	(A)
3 rondsels 60-12	(B-C)
3 borgrondsels 10mm.	(B-C)
2 borgrondsels 12mm.	(A)

COMPOSITION :

1 attelage réf. 0306	
1 boule à bourrelet 50T	(*)
2 boulons avec écrous M14-35	(*)
2 rondelles de sûreté 14mm.	(*)
2 boulons avec écrous M12-40	(A)
2 boulons avec écrous M10-30	(B)
1 boulon avec écrou M10-40	(C)
2 rondelles 40-12-4	(A)
3 rondelles 60-12	(B-C)
3 rondelles de sûreté 10mm.	(B-C)
2 rondelles de sûreté 12mm.	(A)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Grondbekleding in koffer en reservewiel wegnemen.
2. Trekhaak plaatsen met (A) tussen de sleepogen achter onderaan de wagen. De punten (B-C) komen tegen grondplaat reservewielruimte. Deze gaten (B-C) doorboren diam. 10,5mm. tot in de kofferruimte. Hier bouten met rondsels via de koffer inbrengen. Bij (A) bouten met rondsels door sleepogen plaatsen. Alle bouten bevestigen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.
3. Reservewiel en grondbekleding koffer terugplaatsen.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever la roue de rechange et le revêtement de fond du coffre.
2. Positionner l'attelage avec (A) entre les anneaux de traction en dessous à l'arrière de la voiture. Les points (B-C) viennent contre la tôle de fond, à l'emplacement de la roue de rechange. Forer (B-C) en diam. 10,5mm. jusque dans le coffre. Mettre ici les boulons avec rondelles via le coffre. Mettre les boulons avec rondelles dans les anneaux de traction aux points (A). Fixer tous les boulons. Monter (*) et bien serrer le tout.
3. Remettre le revêtement de fond et la roue de rechange.

