



TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK
 Molenwegel, 21
 8790 Waregem - België
 ☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°: 793

voor: LANDROVER TYPE 90 '85

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14 - 35 } (*)
- 6 moeren met bouten M10-30 (B-C)
- 2 moeren met bouten M10-80 (A')
- 2 moeren met bouten M12-80 (A)
- 1 monterstuk -f (A-A')
- 8 borgrondsels Ø 10 (A'-B-C)
- 2 borgrondsels Ø 12 (A)
- 2 borgrondsels Ø 14 (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1/ Trekhaak plaatsen met : A tegen achterkant dwarsbalk op voorziene boringen (monterstuk -f aan voorzijde meebevestigen) ; C tussen de chassisbalken op de voorziene boringen in de steunstukken, gelast aan het chassis ; B tegen onderkant dwarsbalk eveneens op voorziene boringen.

2/ Alle bouten plaatsen.
 Monteren van * en alles degelijk vastschroeven.

(zie ommezijde)

ATTELAGÉ N°: 793

pour: LANDROVER TYPE 90 '85 -

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrus avec boulons M 14 - 35 } (*)
- 6 écrous avec boulons M10-30 (B-C)
- 2 écrous avec boulons M10-80 (A')
- 2 écrous avec boulons M12-80 (A)
- 1 pièce de montage -f (A-A')
- 8 rondelles de sécurité Ø 10 (A'-B-C)
- 2 rondelles de sécurité Ø 12 (A)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (*)

MANUEL DE MONTAGE :

1/ Positionner l'attelage avec : A contre l'arrière de la traverse sur les forages prévus (fixer la pièce de montage -f également à l'avant) ; C entre les poutres de chassis sur les forages prévus dans les supports, soudés au chassis ; B contre le dessous de la traverse, aussi sur les forages prévus.

2/ Mettre tous les boulons.
 Monter le * et bien serrer le tout.

(voir au verso)

