



# TREKHAKEN - ATTELAGES

NV. GDW DECONINCK  
 Hoogmolenwegel 21  
 8790 WAREGEM.  
 tf. 056/60.42.12  
 fax 056/60.01.93

## TREKHAAK - ATTELAGE N° 378 MAZDA 323 4-DEURS/4-PORTES BERLINE '94-

### SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 378	
1 bolhouder-zweestuk 50A+bol 50mm. of 1 flenskogel 50T	(*)
2 bouten met moeren M14-35	(*)
5 bouten met moeren M10-30	(B-C-D-E)
2 bouten met moeren M10-50	(A)
2 rondsels 60-12	(B-C)
1 monterestuk -f	(A)
1 monterestuk -g	(D)
1 monterestuk -h	(E)
7 borgrondseis 10mm.	(A-B-C-D-E)
2 borgrondseis 14mm.	(*)

### COMPOSITION :

1 attelage réf. 378	
1 support-boule 50A+boule 50mm. ou 1 rotule à bourelet 50T	(*)
2 boulons avec écrous M14-35	(*)
5 boulons avec écrous M10-30	(B-C-D-E)
2 boulons avec écrous M10-50	(A)
2 rondelles 60-12	(B-C)
1 pièce de montage -f	(A)
1 pièce de montage -g	(D)
1 pièce de montage -h	(E)
7 rondelles de sécurité 10mm.	(A-B-C-D-E)
2 rondelles de sécurité 14mm.	(*)

### MONTAGEHANDLEIDING :

1. Reservewiel en kofferbekleding wegnemen.
2. Achterbumper afnemen. Uitlaat losmaken van ophangrubber en warmteschild verwijderen.
3. Trekhaak plaatsen met (A) passend op de gaten van sleepoog. (B-D) komen tegen de grondplaat koffer. (C-E) tegen grondplaat reservewielruimte.
4. De punten (B-C-D-E) doorboren diam. 10,5mm. Bij (D-E) de monterestukken -g en -h in de kofferruimte aanbrengen. Bij (A) de bouten dwars door sleepoog en monterestuk -f buitenaan bevestigen.
5. Bumper, uitlaat en warmteschild terugplaatsen. Monteren van (\*) en alles degelijk vastschroeven. Reservewiel en kofferbekleding terugplaatsen.

### MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever la roue de rechange et la couverture de fond du coffre.
2. Démontez le pare-chocs. Détachez l'échappement de la fixation en caoutchouc et enlever la plaque thermique.
3. Positionner l'attelage avec (A) sur les trous de l'anneau de traction, (B-D) contre la tôle de fond du coffre et (C-E) contre la tôle de fond ou on met la roue de rechange.
4. Forer (B-C-D-E) en diam. 10,5mm. Aux points (D-E) mettre les pièces de montage -g et -h dans le coffre. Fixer les boulons au travers de l'anneau de traction avec la pièce de montage -f à l'extérieur (A).
5. Remettre le pare-chocs, l'échappement et la plaque thermique. Monter (\*) et bien serrer le tout. Remettre la roue de rechange et la couverture de fond du coffre.

