

TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W. N.v.

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK-ATTELAGE: Mitsubishi L300 4X4' 98 N° 1104

Samenstelling

1 trekhaak ref.1104	
1 flensbol 50T	(*)
8 bouten M12/1.25-30	(A-A'-B)
2 bouten + moeren M14-35	(C')
2 bouten M14-35	(C)
2 bouten M16-40 + moeren	(*)
1 monteerstuk -e	
1 monteerstuk -f	

Composition


1 attelage ref.1104	
1 boule à bourrelet 50T	(*)
8 boulons M12/1.25-30	(A-A'-B)
2 boulons + écrous M14-35	(C')
2 bouten M14-35	(C)
2 boulons + écrous M16-40	(*)
1 pièce de montage -e	
1 pièce de montage -f	



Montagehandleiding

- 1/ Breng de monteerstukken -e en -f tegen de buitenzijde van het chassis aan met de punten A op de van schroefdraad voorziene boringen, de punten B passen met de van schroefdraad voorziene in de onderkant van het chassis. Breng alle bouten en rondsels aan doch niets aanspannen.
- 2/ Plaats de trekhaak met de punten C tussen de monteerstukken -e en -f op de punten C erva. Alle bouten inbrengen en alles degelijk aanspannen.
- 3/ Monteren van (*) en degelijk aanspannen.

Manuel de montage

- 1/ Placer les pièces de montage -e et -f contre l'extérieur du chassis avec les points A sur les trous filetés prévus, les points B conviennent avec les trous filetés à l'en-dessous du chassis. Mettre tous les boulons mais ne rien serrer.
- 2/ Placer l'attelage avec les points C entre les pièces de montage -e et -f. Mettre tous les boulons.
- 3/ Monter le (*) et bien fixer le tout.



N.B. (*) Standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele  aanpasstukken) équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine )