



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel.056/604212 Fax.056/600193

TREKHAAK - ATTELAGE N° 474 OPEL TIGRA

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak ref. 474
- 1 bolstuk T43M of T35 escamot. (*)
of trekstuk met bolflens 50T
- 4 bouten M12x40mm (*)
- 7 bouten met moeren M10-30 (A-B-C)
- 1 bout met moer M10-20 (A')
- 6 rondsels 60-12 (A-A'-B)
- 1 monteerstuk -e (C)
- 8 borgrondfels 10mm.
- 4 borgrondfels 12mm. (*)
- 1 Veiligheidsschakel (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Reservewiel en binnenbekleding in koffer wegnemen.
2. Uitlaat aan rubbers achteraan losmaken alsook daarna het warmteschild achteraan losmaken.
3. Trekhaak plaatsen met (A) tegen grondplaat koffer naast de chassisliggers. (C) tegen achterkant koetswerk en (B) tegen reservewielruimte.
4. Alle punten doorboren diam. 10,5mm.
5. Alle bouten met rondsels via koffer inbrengen. Bij (C) monteerstuk -e eveneens in koffer plaatsen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.
6. Binnenbekleding koffer en reservewiel terugplaatsen.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever la roue de rechange et le revêtement dans le coffre.
2. Détacher l'arrière de l'échappement des caoutchoucs, ainsi que l'arrière de la plaque thermique.
3. Positionner l'attelage avec (A) contre la tôle de fond du coffre, à côté des poutres de chassis. (C) contre l'arrière de la carrosserie et (B) contre l'emplacement de la roue de rechange.
4. Forer tous ces points en diam. 10,5mm.
5. Placer tous les boulons et rondelles via le coffre avec la pièce de montage -e dans le coffre au point (C). Monter (*) et bien serrer le tout.
6. Remettre le revêtement dans le coffre et la roue de rechange.

