



TREKHAKEN-ATTELAGES

G.D.W. N.v.

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK-ATTELAGE: Peugeot 306 stw '97 N° 1028

Samenstelling

- 1 trekhaak referentie 1028
- 1 bolstang T43L 005 of T35 escamotable (*)
of trekstuk met 50T
- 4 Bouten M12x40mm (*)
(A-A')
- 4 bouten + moeren M10-40 (B)
- 2 verhoogde rondsels 60-16/50mm (B)
- 6 borgrondsels 10 mm (A-A'-B)
- 4 borgrondsels 12 mm (*)
- 1 Veiligheidsschakel (*)

Composition

- 1 attelage référence 1028
- 1 tige-boule T43L ou T35 escamotable (*)
ou support-équerre + boule 50T
- 4 Boulons M12x40mm (*)
(A-A')
- 4 boulons + écrous M10-40 (B)
- 2 boulons + écrous M10-80 (B)
- 2 rondelles rehaussées 60-16/50mm (B)
- 6 rondelles de sécurité 10 mm (A-A'-B)
- 4 rondelles de sécurité 12 mm (*)
- 1 Anneau de sécurité (*)

1/ De vloerbekleding in de koffer en het reservewiel wegnemen.

2/ De trekhaak plaatsen met de punten A en A' tussen de chassisbalken en passend met de reeds voorziene boringen erin. Bij A' eerst het monteerstuk -e aan de binnenzijde van het chassis plaatsen. Aan de buitenzijde van het chassis brengt men de monteerbuizen -f aan met de punten A' op A' van de trekhaak en monteerbuis -d met de punten A op A van de trekhaak. De punten B van beide monteerbuizen passen met de voorziene boringen in de dwarsbalk, deze doorboren tot in de kofferruimte en vermeerderen tot dia.17 mm en de verhoogde rondsels inbrengen. Alle bouten inbrengen en degelijk aanspannen.

3/ Monteren van (*) en degelijk aanspannen.

1/ Enlever la couverture du fond du coffre et la roue de rechange.

2/ Placer l'attelage avec les points A et A' entre les poutres du chassis sur les forages déjà prévus. Au point A d'abord mettre la pièce de montage -e à l'intérieur du chassis. Monter à l'extérieur du chassis les tubes de montage -f avec les points A' sur A' de l'attelage et tube de montage -d avec les points A sur A de l'attelage. Les points B des deux tubes de montage conviennent avec les forages prévus dans la traverse. Forer ces trous jusqu'au coffre, agrandir jusqu'à 17 mm et mettre les rondelles rehaussées. Mettre tous les boulons et bien fixer.

3/ Monter le (*) et bien fixer le tout.

Goedkeuringsnr. e6*94/20*0063*00

N° d'homologation

valeur 'D' waarde 7,5

valeur 'S' waarde 75

