



## TREKHAAK - ATTELAGE N° 0195 SKODA FELICIA break '96-

### SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 0195	
1 bolstang T43L-sp.	(*)
of T35 escamotable	(*)
of zweehouder+bolflens 50T	(*)
+ bouten	
4 bouten M12- 40	(*)
8 bouten met moeren M10-30	(A-B-C)
6 rondsels 40-12-4	(A-B)
2 rondsels 60-12	(C)
8 borgrondsels 10mm.	(A-B-C)
4 borgrondsels 12mm.	(*)
1 Veiligheidsschakel	(*)

### COMPOSITION :

1 attelage réf. 0195	
1 tige-rotule T43L-sp.	(*)
ou escamotable T35	(*)
ou support-équerre+boule 50T	(*)
+ boulons	
4 boulons M12- 40	(*)
8 boulons avec écrous M10-30	(A-B-C)
6 rondelles 40-12-4	(A-B)
5 rondelles 60-12	(C)
8 rondelles de sûreté 10mm.	(A-B-C)
4 rondelles de sûreté 12mm.	(*)
1 Arceau de sécurité	(*)

### MONTAGEHANDLEIDING :

1. Trekhaak plaatsen met (A) tegen zijkant en (B) tegen onderkant chassisbalken, op voorziene gaten. De punten (C) komen tegen indeuking in grondplaat koffer, deze gaten doorboren diam. 10,5mm.
2. Bij (A-B) bouten inbrengen, rondsels plaatsen via opening in chassis. Bij (C) bouten met rondsels inbrengen via kofferruimte. Monteren van (\*) en alles degelijk vastschroeven.

### MANUEL DE MONTAGE :

1. Positionner l'attelage avec (A) contre les côtés et (B) côté inférieur des poutres de châssis sur des trous prévus. Les points (C) correspondent à l'enfonçure dans la tôle de fond du coffre, forer ces trous en diam. 10,5mm.
2. Mettre les boulons aux points (A-B) et ajouter les rondelles par le trou dans le châssis. Mettre les boulons et rondelles via le coffre aux points (C). Monter (\*) et bien serrer le tout.

