



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel.056/604212 Fax.056/600193

TREKHAAK - ATTELAGE N° 437 SSANG YONG FAMILY '93-

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 437	
1 bolflens 50T	(*)
2 bouten met moeren M14-35	(*)
2 bouten met moeren M10-120	(B)
4 bouten M12/1,25-30	(A)
2 rondsels 40-12-4	(B)
2 borgrondsels 10mm.	(B)
4 borgrondsels 12mm.	(A)
2 borgrondsels 14mm.	(*)

COMPOSITION :

1 attelage réf. 437	
1 rotule à bourrelet 50T	(*)
2 boulons avec écrous M14-35	(*)
2 boulons avec écrous M10-120	(B)
4 boulons M12/1,25-30	(A)
2 rondelles 40-12-4	(B)
2 rondelles de sécurité 10mm.	(B)
4 rondelles de sécurité 12mm.	(A)
2 rondelles de sécurité 14mm.	(*)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1.Midden achteraan de wagen sleepoog verwijderen.
- 2.Trekhaak plaatsen met (A) tegen achterkant chassis, passend met de vrijgekomen gaten, voorzien van schroefdraad. (B) komt tegen onderkant chassis. Deze gaten doorboren diam. 10,5 mm.
- 3.Bouten met rondsels plaatsen. Monteren (*) en alles degelijk vastschroeven.
-->Indien gewenst kan sleepoog terug bevestigd worden samen met trekhaak.

MANUEL DE MONTAGE :

- 1.Enlever l'anneau de traction au milieu à l'arrière.
- 2.Positionner l'attelage contre l'arrière du chassis sur les trous à filet de l'anneau de traction éloigné (1). (B) contre le dessous du chassis. Forer ces trous en diam. 10,5mm.
- 3.Monter les boulons avec rondelles. Monter (*) et bien serrer le tout.
-->Si on veut on peut remettre l'anneau de traction en montant l'attelage.

