



# TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK  
Hoogmolenwegel 23  
8790 Waregem - België  
Tel.056/604212 Fax.056/600193

## TREKHAAK - ATTELAGÉ N° 274 SUZUKI BALENO Berline '95-

### SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak ref. 274
- 1 bolhouder+bol 50A of flenskogel 50T
- 2 bouten met moeren M14-35 (\*)
- 2 bouten M12-30 (A-B)
- 6 bouten met moeren M10-30 (C-D-E-F)
- 1 rondsel 60-12 (D)
- 1 rondsel 40-12-4 (C)
- 2 monterstukken: 1x-h (B) 1x-i (E)
- 2 moerstukken: 1x-j (A) 1x-k (F)
- 6 borgrondfels 10mm. (C-D-E-F)
- 2 borgrondfels 12mm. (A-B)
- 2 borgrondfels 14mm. (\*)

### COMPOSITION :

- 1 attelage réf. 274
- 1 support-boule+boule 50A ou 50T (\*)
- 2 boulons avec écrous M14-35 (\*)
- 2 boulons M12-30 (A-B)
- 6 boulons+écrous M10-30 (C-D-E-F)
- 1 rondelle 60-12 (D)
- 1 rondelle 40-12-4 (C)
- 2 pièces de montage: 1x-h (B) 1x-i (E)
- 2 pièces d'écrou: 1x-j (A) 1x-k (F)
- 6 rondelles de sécurité 10mm. (C-D-E-F)
- 2 rondelles de sécurité 12mm. (A-B)
- 2 rondelles de sécurité 14mm. (\*)

### MONTAGEHANDLEIDING :

1. Vloerbekleding in koffer wegnemen.
2. Trekhaak plaatsen met (A) rechts tegen achterkant sleepoog. (D) tegen grond koffer. (B-C) tegen binnenkant linkse sleepoog. (E) tegen achterkant koetswerk en (F) tegen grond koffer, juist achter dwarsbalk.
3. Bij (A) moerstukje -j aan binnenkant sleepoog aanbrengen en bout inschroeven. Bij (B) moerstukje -h in sleepoog plaatsen en eveneens bout inschroeven. Bij (C) rondsel in sleepoog en bout plaatsen.
4. Punten (D-E-F) doorboren diam. 10,5mm. en bouten inbrengen. Bij (D) rondsel in koffer alsook monterstukken -i en -k. Monteren (\*) en alles goed vastzetten.
5. Vloerbekleding in koffer terugplaatsen.

### MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever le revêtement de fond du coffre.
2. Positionner l'attelage avec (A) à droite contre l'arrière de l'anneau de traction, (D) contre le fond du coffre, (B-C) contre l'intérieur de l'anneau de traction gauche, (E) contre l'arrière de la carrosserie et (F) contre le fond du coffre, juste derrière la traverse.
3. Au point (A) mettre la pièce -j à l'intérieur de l'anneau et boulonner. Au point (B) mettre la pièce -h dans l'anneau et boulonner également. Au point (C) mettre la rondelle dans l'anneau et mettre le boulon.
4. Forer (D-E-F) en diam. 10,5mm. et mettre les boulons. Au point (D) mettre la rondelle et les pièces -i et -k dans le coffre. Monter (\*) et bien serrer tout.
5. Remettre le revêtement dans le coffre.

