



# TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK  
Molenvegel, 21  
8790 Waregem - België  
☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)



# TREKHAKEN - ATTELAGES

n.v. G. DECONINCK  
Molenvegel, 21  
8790 Waregem - België  
☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N° : 133

voor : TOYOTA CELICA COUPE 90-

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14-35 (\*)
- 12 moeren met bouten M10-30 (A-B-C-F)
- 2 moeren met bouten M10-25 (D)
- 2 bouten M12/1,25-25 (E)
- 1 bout M10-35 (K)
- 1 moertrondeel 60/25-M10 (K)
- 2 rondseis 40-12-4 (A)
- 4 rondseis 60-12 (B)
- 1 monteerstuk -i (F)
- 1 monteerstuk -j (D)
- 1 monteerstuk -g (C)
- 1 monteerstuk -h (C)
- 15 borgrondeis Ø 10 (A-B-C-D-F-K)
- 2 borgrondeis Ø 12 (E)
- 2 borgrondeis Ø 14 (\*)

D = 7,10  
S = 75  
→ = 1300

ATTELAGE N° : 133

pour : TOYOTA CELICA COUPE 90-

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porteboule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrans avec boulons M 14-35 (\*)
- 12 écrous avec boulons M10-30 (A-B-C-F)
- 2 écrous avec boulons M10-25 (D)
- 2 écrous M12/1,25-25 (E)
- 1 écrou M10-35 (K)
- 1 rondelle déécrou 60/25-M10 (K)
- 1 rondelle 40-12-4 (A)
- 4 rondelles 60-12 (B)
- 1 pièce de montage -i (F)
- 1 pièce de montage -j (D)
- 1 pièce de montage -g (C)
- 1 pièce de montage -h (C)
- 15 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-C-D-F-K)
- 2 rondelles de sécurité Ø 12 (E)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (\*)

TREKHAAK N° : 133

voor : TOYOTA CELICA COUPE 90-

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Grondbekleding uit de koffer wegnemen. Uithaak achteraan en warmteschild boven de uithaak afnemen.
- 2/ Monteerstuk -j tegen de voorzijde van de bumper vastmaken via E op de van schroefdraad voorziene gaten. De monteerstukken -g en -h tegen de grond van de koffer plaatsen naast de chassisliggers. Plaats A passend op de gaten voorzien in het koetswerk achteraan (boulons en rondseis plaatsen). B doorboren met Ø 10,5 en de bouten met de rondseis via de koffer plaatsen en vastschroeven.
- 3/ Monteerstuk -i bevestigen via C aan de monteerstukken -g en -h. Het monteerstuk -j achteraan de monteerstukken -g en -h bevestigen.
- 4/ De trekhaak bevestigen via F en D. Montagepunt K tegen de onderkant van de dwarsbalk plaatsen en dit gat doorboren met Ø 10,5. Het moertrondeel in de balk aandringen via de opening onderaan afgedicht met kunststofdop (dop na de montage terugplaatsen).
- 5/ Monteren \* en alles degelijk vastschroeven.
- 6/ Uithaak, warmteschild en de grondbekleding in de koffer terug plaatsen.

ATTELAGE N° : 133

pour : TOYOTA CELECA COUPE 90-

MANUEL DE MONTAGE :

- 1/ Enlever la couverture au fond du coffre. Enlever l'échappement à l'arrière et le protecteur de chaleur au dessus de l'échappement.
- 2/ Mettre la pièce de montage -j contre le devant du pare-choc via E sur les trous prévus de fil de vis. Mettre les pièces de montage -g et -h contre le fond du coffre à côté des poutres de chassis. Mettre A contre les trous prévus dans la carrosserie. (Placer les boulons et les rondelles) Forer B avec Ø 10,5 et placer les boulons avec les rondelles via le coffre et boulonner.
- 3/ Placer la pièce de montage -i via C sur les pièces de montage -g et -h. Mettre la pièce de montage -j derrière les pièces de montage -g et -h.
- 4/ Placer l'attelage F et D. Placer le point de montage K contre le dessus du traverse et forer cette trou avec Ø 10,5. Placer la rondelle déécrou dans la traverse via l'ouverture en dessus bouchée avec un bouchon en PVC. (Après montage replacer le bouchon)
- 5/ Monter (\*) et bien serrer le tout.
- 6/ Remettre l'échappement, le protecteur de chaleur et la couverture au fond du coffre.

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra beschermingslaag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.

