

**COMPOSITION :**

1 attelage réf. 891		
1 rotule à bourrelet 50T	(*)	(*)
2 boulons avec écrous M14-35	(*)	(*)
2 rondelles de sécurité 14mm.	(*)	(*)
8 boulons M12-30	(A)	(A)
8 rondelles de sécurité 12mm.	(A)	(A)
8 rondelles 40-12-4	(A)	(A)

**MONTAGE/ANNEE/ETAPES :**

1. De afschermplaat in kunststof achter onderaan de wagen wegnemen.  
Sleepoog links verwijderen en achterbumper afnemen.
2. De trekhaak plaatsen met (A) op de van schroefdraad voorziene gaten in de chassisbalken, waar sleepoog bevestigd was, en bouten plaatsen.
3. Monteren van (\*) en alles degelijk vastschroeven.
4. De afschermplaat terugplaatsen, echter vooraf aan beide kanten een gleufje maken opdat de rechtstaande ribben van beide zweetstukken er in passen.  
Bumper terugplaatsen.

**MANUEL DE MONTAGE :**

1. Enlever la plaque de protection en PVC en dessous de la voiture.  
Démonter le pare-chocs et l'anneau de traction à gauche.
2. Positionner l'attelage avec (A) sur les trous filetés de la fixation de l'anneau de traction dans les poutres du chassis et boulonner.
3. Monter (\*) et bien serrer le tout.
4. Faire une rainure aux deux côtés dans la plaque de protection et la remettre sur les pièces d'équerre de l'attelage. Remettre le pare-chocs.

