



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel.056/604212 Fax.056/600193

TREKHAAK - ATTELAGE N° 448 VOLVO 960 sedan '95-

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 448
1 bolstuk T43L-sp. (*)
of T35L-sp. escamotable (*)
of trekstuk met bolhouder+bol 50mm.
4 bouten M12x40mm (*)
8 bouten M12-30 (A)
4 rondsels 40-12-4 (A)
4 rondsels 40/25-12-4 (A)
12 borgrondsels 12mm. (A-*)
1 Veiligheidsschakel (*)

COMPOSITION :

1 attelage réf. 448
1 tige-boule T43L-sp. (*)
ou T35L-sp. escamotable (*)
ou support-équerre avec équerre+boule
4 boulons M12x40mm (*)
8 boulons M12-30 (A)
4 rondelles 40-12-4 (A)
4 rondelles 40/25-12-4 (A)
12 rondelles de sécurité 12mm. (A-*)
1 Anneau de sécurité (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Sleepoog en draagstuk van uitlaat-ophanging demonteren achter-, onderaan de wagen, zodanig dat het warmteschild een weinig kan zakken.
2. Trekhaak plaatsen met (A) passend op voorziene schroefgaten in onderkant van chassisbalken. Bouten met rondsels bevestigen en degelijk vastschroeven. Warmteschild samen met draagstuk van uitlaat terugplaatsen.
3. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Démontez l'anneau de traction et le support de l'échappement en dessous de la voiture, pour faire baisser un peu la tôle thermique.
2. Mettre l'attelage avec (A) sur les trous à filet prévus dans le dessous des poutres de chassis. Fixer les boulons avec rondelles et bien serrer. Remettre la tôle thermique et le support de l'échappement.
3. Monter (*) et bien serrer le tout.

